

Teploměr spalin TRS

TRS

Použití

Dvojkovový teploměr spalin TRS je určen pro přímé měření teploty spalin. Teploměry jsou konstrukčně přizpůsobeny pro zabudování do kouřovodu křbových kamen a sporáků na pevná paliva. Pro teploměry TRS je předepsaná hloubka ponoru stonku celou délkou, hlavice musí být až na doraz k hrdlu montážního nástavce. Teploměry mají teplotní rozsah 0 ÷ 450 °C. Přesnost měření je ±2 % z rozsahu stupnice. Na stupnici jsou vyznačeny tři zóny:

DEHTOVÁNÍ – v topném zařízení probíhá nedokonalé spalování, v kouřovodu a v komíně dochází ke kondenzaci dehtových látek a vodní páry

OPTIMÁLNÍ – v topném zařízení dochází k optimálnímu spalování paliva

PŘETÁPĚNÍ – palivo je spalováno neefektivně, dochází k tepelným ztrátám

Údaje o teplotě je nutné vyhodnocovat při provozním stavu topného zařízení, nikoliv při roztápění.



Technické údaje

Rozsah stupnice	0 ÷ 450°C
Měřicí rozsah	50 ÷ 400°C
Dovolená tolerance	±2 % z celého rozsahu
Délka stonku	100 mm
Průměr hlavice	60 mm, 100 mm
Barevné provedení	- černá/modrá/bílá/červená - černá/bílá

Kontakty

APATOR METRA s. r. o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk
Česká republika

Tel.: +420 583 718 261
Fax: +420 583 718 150
E-mail: prodej@metra-su.cz
WWW: www.metra-su.cz

Váš distributor

AGIDA s.r.o.

Polní 55
788 14 Rapotín

Tel.: 736 632 162
E-mail: milan.valik@agida.cz
E-shop: www.agida-mart.cz